OCPP Anbindung IO Charger (CTD-EV3P22KW-PRO SERIE) Ladestation an das Dashboard



1. Einführung

Folgendes wird für die Anbindung an das Dashboard benötigt:

- 1. Laptop mit Internetverbindung
- 2. Zugang zum IO Charger Admin UI
- 3. Zugang zum Dashboard

1.1. Gruppe füllen

Öffne dein Dashboard und wähle in dem Dropdown-Menü die Gruppe (1) aus, der du eine Ladestation hinzufügen möchtest.

						A
Deine Gesamtübersicht						
5 Gruppen	4 Ladepunkte (LP)	2 Verfügbare LP	2 Belegte LP	1001 Ladevorgänge	14261 kWh Geladen	
Wähle eine Gruppe aus:	Zu Hause	1 Barter	<u>ه</u> () + به ه	2		

Abbildung 1-1: Gruppenauswahl

Wenn du eine neue Gruppe dafür anlegen willst, dann klicke hierfür auf das Plus (2).

Nachdem du deine Gruppe ausgewählt hast, klicke auf - "Ladestation hinzufügen"in Position 1.

5 Gruppen	4 Ladepunkte (LP)	2 Verfügbare LP	2 Belegte LP	1001 Ladevorgånge	14261 kWh Geladen
ähle eine Gruppe	aus: Zu Hause		Manthan EQ () +	御 🕸	
ine Ladedienste					
ine Ladedienste Ladepunkte			Ladevorgänge		

Abbildung 1-2: Ladestation hinzufügen

Zuerst vergebe einen Namen für deine Ladestation im Fenster "**Name der** Ladestation".

Dann wähle den Typ "**IO-Charger**" im Feld "Ladestationshersteller auswählen" und es wird dir die "**IO-Charger OCPP-Anbindung**" angezeigt durch Klick auf den Link.

Ladestation für Zu Hause hinzufü	igen	Info
Füge eine bestehende Ladestation zu Gruppe hinzu:	ı dieser	
Auswahl	ĒQ	
Füge eine neue Ladestation hinzu:		
Wie soll deine neue Ladestation heißen?		
Name der Ladestation		
Von welchem Typ ist deine neue Ladestatic	on?	
Ladestationshersteller auswählen 🐱		
Hinzufüg	en	Schließen

Abbildung 1-3: Ladestationshersteller Auswahl

Wähle - "IO Charger" - und bestätige mit - "Hinzufügen" -.

Das erscheinende Fenster zeigt dir die Konfigurationsdaten für deine Ladestation an.

Wichtig: Die angezeigten Daten können nicht erneut aufgerufen werden. Speichere oder notiere dir daher die Daten. Möchtest du die Ladestation bei einem Reset wieder verbinden oder wird die Wallbox in Fehlerfall ausgetauscht, müssen die oben angezeigten Daten erneut eingeben werden.

Ladestatior	Ladestation für Zu Hause hinzufügen			
	Konfiguration der Ladestation			
00	PP-URL wss://ocpp.c	hargeiq.de 住		
lde	ntity 785	U82CVWB ௹		
Pa	ssword BWYVXEABFWSZL	BVRHRUR 🔁		
Au	thorization Key NzhTVTgyQ1ZXQjpCV1IWWEVBQkZXU1pMQIZ	SFJVUg== 문		
		Konfiguration speichern		
Mit dieser Kor findest du im Achtung: Die die Seite verlä	ıfiguration kannst du deine Ladestation verbinden. Nähere Informati Handbuch der Ladestation. Zugangsdaten können nicht erneut angezeigt werden! Notiere sie di sst!	nen zur Einrichtung r am besten, bevor du Schließen		

Abbildung 1-4: OCPP Anbindungsdaten

Folgende Daten sind für die Anbindung an das Dashboard notwendig:

- OCPP-URL
- Identity
- Password

2. IO Charger Admin UI

2.1. Voraussetzung

Voraussetzung: Die IO-Charger-Ladestation wurde erfolgreich von einem Elektriker installiert und eingerichtet. Die Datenanbindung sollte gemäß Benutzerhandbuch, Kapitel 5 **Ethernet, Wi-Fi und 4G Einstellung** abgeschlossen sein.

Öffne nun an mit einem Endgerät einen Browser deiner Wahl. Dort gebe in die Adresszeile (URL) folgende IP-Adresse ein (bei Anbindung über Wi-Fi):

http://192.168.10.1:8900

Danach wirst du aufgefordert Nutzername und Passwort einzugeben, diese lauten wie folgt:

Nutzername: admin

2.2. OCPP Anbindung Einstellung

Nachdem du nun mit dem Admin UI deiner Ladestation verbunden bist, navigiere zum Reiter -"**Basic**"

SerialNumber	A05212206281	
Model	IOCAW05C	
Vendor	loCharger	
OCPP Server Domain	ocpp.chargeiq.de	
OCPP Server Port	443	
OCPP Server URL	1	
OCPP Identity	TYS3MMDUQW	
WSS	Enabled	
Allow SelfSign Cert	Disabled	
Skip HostName Checking	Disabled	
Allow Expired Cert	Disabled	
Ca File	ISRG_Root_X1.crt	
Default AuthorizationKey	MR4HKGYSWZB1YSZS4NP9	
Current AuthorizationKey		

Abbildung 2-1: OCPP Konfiguration

Hinweis: Die Verwendeten Daten wurden zuvor in Kapitel 1.1 generiert.

Als nächstes werden die "OCPP Connection Settings" vorgenommen. Die folgenden Felder sind wie folgt auszufüllen:

- OCPP Server DomainOCPP Identity
- → OCPP URL
- Default AuthorizationKey → Password
- → Identity

Die folgenden Felder sollten überprüft und bei Bedarf geändert werden:

- OCPP Server Port
- OCPP Server URL
- WSS

- **→** 443 → /
- → Enabled

Überprüfe die Referenz URL wie im Beispiel gezeigt.

2.3. RFID Autorisierung

Im nächsten Schritt ist "LocalAuthorizeOffline" auf Disable zu ändern:

AllowOfflineTxForUnknownId	Disabled	~
AuthorizationCacheEnabled	Enabled	~
AuthorizeRemoteTxRequests	Enabled	~
ClockAlignedDataInterval	1800	0
ConnectionTimeOut	60	0
ConnectorPhaseRotation	RST	
HeartbeatInterval	43200	0
LightIntensity	100	0
LocalAuthorizeOffline	Disabled	~
LocalPreAuthorize	Disabled	~
MaxEnergyOnInvalidId	0	0
MeterValuesAlignedData	Current.Import,Energy.Active.Import.Register,Voltage,Current.Offered,Temperature,SoC	
MeterValuesSampledData	$\label{eq:current.lmport} Current.lmport, {\tt Energy}. {\tt Active.lmport}. {\tt Register}, {\tt Voltage}, {\tt Current}. {\tt Offered}, {\tt Temperature}, {\tt SoC}$	
	Abbildung 2-2: Local AuthorizeOffline	

Als nächstes navigiere zum Reiter - "Software"

ttware		
Auto Upload FtpURL		
Time Source	NTP + Heartbeat	
Time Zone	UTC	
QR0	http://www.iocharger.com	
Station Code 0	IOCH0009	
Stop on High Temperature(°C)	95	
KEY1	 No Card Start Charging No Card Stop Charging 	
Software Switcher	 Start Charging on Plug RFID Big Endian Enable Offline RFID Manual reset required when /RCD fault detected 	

Abbildung 2-3: Software Switcher Einstellungen

Im Feld "Software Switcher" setze die folgenden Felder:

- ✓ Default LCD display RFID
- ✓ RFID Big Endian

Überprüfe alle Eingaben und bestätige mit -"**SAVE**"-. Abschließend erfolgt ein Re-Boot.

Nach dem Re-boot sollte auf dem Display folgende Felder angezeigt werden. Bitte beachte, dass das erste Icon/Bild in der Form angezeigt wird. Falls dies nicht der Fall ist, überprüfe die Datenverbindung Ethernet oder Wi-Fi. Im dargestellten Beispiel ist sowohl eine Ethernet Verbindung vorhanden als auch eine WiFi Verbindung. Eins von beiden sollte mindestens in der Form angezeigt werden.

Eine Datenverbindung über 4G ist ebenso möglich. Folge dazu den Anweisungen im Benutzerhandbuch, Kapitel 5.



Abbildung 2-4: Anbindungsstatus auf dem IO Charger Display

Deine IO-Charger-Ladestation wird jetzt in deinem Dashboard als -"**Verfügbar / Online**"-angezeigt.



Abbildung 2-5: Anbindungsstatus im Dashboard

Herzlichen Glückwunsch, deine IO-Charger-Ladestation ist nun auf deinem Dashboard verfügbar.

2.4. QR-Code für Display Anzeige

Hinweis: Auf dem Display deiner Ladestation ist es möglich eine URL im IO Charger Admin UI zu hinterlegen zusammen mit einem optionalen Station Code. Dieser QR-Code wird verwendet, um den Nutzer des Ladepunktes auf eine personalisierte Bezahlwebsite von deinem Backend-Anbieter zu verweisen, damit der Ladevorgang über Kreditkarte abgerechnet werden kann. Dazu nutze bitte den zusätzlichen shareIQ Service, in dem du deine Bankdaten hinterlegst auf dem der Betrag des Ladegastes dir gutgeschrieben wird. 1. Zum Einrichten des QR-Codes benötigst du die zugewiesene EVSE-ID aus dem Dashboard. Öffne dazu im Dashboard den Ladepunkt durch Click auf den Button:



2. Danach öffnet sich das Fenster mit der EVSE-ID:

Informationen zu IO Charger	
Verfügbar •	
1 von 1 Anschluss Nr.	
DE*CIQ*EULEBAPL6A43X*1 EVSE ID	TYS3MMDUQW Identität
0,169 Zählerstand [kWh]	loCharger Hersteller
	13.07.2022 14:21 Uhr

3. Öffne als nächstes im IO Charge Admin UI die Software-Seite und trage dort deine EVSE-ID und einen optionalen Station Code ein: https://qr.chargeiq.de/DE*CIQ*.... wie in der Abbildung gezeigt. Trage hier die dir im Punkt 2 genannte EVSE-ID ein. Die Station Code ist frei wählbar, darf maximal aus 4 Zahlen bestehen im Bereich von 0 bis 9999.

Software		
Auto Upload FtpURL		
Time Source	NTP + Heartbeat	~
Time Zone	UTC	~
QR0	https://qr.chargeiq.de/DE*CIQ*EULEBAPL6A43X*1	
Station Code 0	1234	

4. Nachdem du alle Daten eingetragen hast, drück den Button "Submit" und danach "Reboot" und bestätige dies mit "Yes" im Confirm Fenster

