Anbindung

Anbindung einer Mennekes AMTRON Professional & AMEDIO Professional an das Dashboard



Hinweis: Diese Anleitung gilt für alle OCPP-fähige Modelle der Mennekes Amtron & Amedio Professional Ladestation.

1. Einführung

Folgendes wird für die Anbindung an das backend benötigt:

- 1. Laptop mit Internetverbindung
- 2. Zugang zum Mennekes WebUI
- 3. Zugang zum Dashboard

1.1. Gruppe erstellen

Öffne dein Dashboard und wähle in dem Dropdown-Menü die Gruppe (1) aus, der du eine Ladestation hinzufügen möchtest.

						A
Deine Gesamtübersicht						
5 Gruppen	4 Ladepunkte (LP)	2 Verfügbare LP	2 Belegte LP	1001 Ladevorgånge	14261 kwh Geladen	
Wähle eine Gruppe aus	Zu Hause	l]	(1901tw) <u>19</u>	2		
		Abbildung 1-	-1: Gruppenauswał	nl –		

Wenn du eine neue Gruppe dafür anlegen willst, dann klicke hierfür auf das Plus (2).

Nachdem du deine Gruppe ausgewählt hast, klicke auf -"Ladestation hinzufügen"in Position 1.

ähle eine Gruppe aus: Zu Hause ine Ladedienste Ladepunkte Ladevorgänge	ruppen	4 Ladepunkte (LP)	2 Verfügbare LP	2 Belegte LP	1001 Ladevorgånge	14261 kwh Geladen
Ladepunkte Ladevorgänge	ihle eine Gruppe aus:	Zu Hause	Ryuhw	29 ① 十 団 稼		
	Ladepunkte			Ladevorgänge		
Bisher noch keinen Ladepunkt angelegt Bisher noch keine Transaktionen vorhanden						

Abbildung 1-2: Ladestation hinzufügen

Zuerst vergebe einen Namen für deine Ladestation im Fenster "**Name der** Ladestation".

Dann wähle den Typ "**Mennekes**" im Feld "Ladestationshersteller auswählen" und es wird dir die "Mennekes OCPP-Anbindung" angezeigt durch Klick auf den Link.

Ladestation für Zu Hause hinzufü	ügen 🚺	fo
Füge eine bestehende Ladestation zu Gruppe hinzu:	u dieser	
Auswahl	≞Q	
Füge eine neue Ladestation hinzu:		
Wie soll deine neue Ladestation heißen?		
Name der Ladestation		
Von welchem Typ ist deine neue Ladestatio	on?	
Ladestationshersteller auswählen 🖌		
Hinzufüg	schließer	n

Abbildung 1-3: Wallbox Auswahl

Danach bestätige mit - "Hinzufügen".

Das erscheinende Fenster zeigt dir die Konfigurationsdaten für deine Ladestation an.

Wichtig: Die angezeigten Daten können nicht erneut aufgerufen werden. Speichere oder notiere dir daher die Daten. Möchtest du die Ladestation bei einem Reset wieder verbinden oder wird die Wallbox in Fehlerfall ausgetauscht, müssen die oben angezeigten Daten erneut eingeben werden.

Ladesta	ation für Zu Hau	se hinzufügen	Info
		Konfiguration der Ladestation	
	OCPP-URL	wss://ocpp.chargeiq.de 🕒	
	Identity	78SU82CVWB	
	Password	BWYVXEABFWSZLBVRHRUR 🕃	
	Authorization Key	NzhTVTgyQ1ZXQjpCV1IWWEVBQkZXU1pMQIZSSFJVUg== 🕃	
		Konfigurat speicher	ion n
Mit dies findest Achtun die Seit	ser Konfiguration kannst du im Handbuch der La g: Die Zugangsdaten kö e verlässt!	: du deine Ladestation verbinden. Nähere Informationen zur Einrichtu destation. Innen nicht erneut angezeigt werden! Notiere sie dir am besten, bevo	ng r du
		Sch	ließen
	Ab	bildung 1-4: Anbindungsdaten	

Folgende Daten sind für die Anbindung an das Dashboard notwendig (wird in

Kapitel 2.2 benötigt):

- OCPP-URL
- Identity
- Password

2. Konfiguration des Mennekes WebUI

2.1. Voraussetzung

Voraussetzung: Die Mennekes Wallbox wurde erfolgreich von einem Elektriker installiert, an das Internet angebunden und eingerichtet. Die IP-Adresse deiner Mennekes Ladestation kannst du mittels deines Internet Routers feststellen. Öffne auf deinem Laptop im Browser die URL:

http://<IP-Adresse deiner Mennekes Ladestation>

und das Mennekes Dashboard wird dir angezeigt. Melde dich auf deinem "Mennekes Dashboard"- an (siehe Mennekes Anleitung):



Sollte die Weboberfläche auf einer älteren Version sein, kontaktiere hierfür den -"Mennekes Support"-. Dieser muss für die Anbindung an das Backend, auf einen neueren Stand gebracht werden.

Die Zugangsdaten zu Username und Password sind den Mennekes Unterlagen zu entnehmen.

2.2. Anbindung

Nach der Anmeldung ist folgendes Fenster zu sehen:

DASHBOARD		
NETZWERK	Zusammenfassung	
BACKEND	Gesamtzahl der Ladevorgänge	40 Sitzungen
AUTORISIERUNG	Durchschnittliche Dauer pro Ladevorgang	0.8 Minuten
LASTMANAGEMENT		
INSTALLATION	Durchschnittliche kWh pro Ladevorgang	0.01 kWh
SYSTEM		
Provin Dates	Letzter Monat (export)	
	27 Sitzungen	O kWh

Hinweis: Die nun benötigten Daten wurden zuvor in Kapitel 1.1 generiert.

Navigiere zum Reiter - "Backend"- und fülle die folgenden Felder wie folgt aus:

Seite 5 von 8

- Connection Type •
- OCPP ChargeBoxIdentity •
- OCPP Mode
- WebSocket JSON OCPP URL
- HTTP Basic Authentication
- → Ethernet (oder GSM wenn Mobilfunk)

\$

\$

- (aus Kapitel 1.1) → Identity
- → OCPP-J 1.6
- → OCPP URL (aus Kapitel 1.1)
- → Password (aus Kapitel 1.1)

BACKEND		
Connection		
Connection Type	i	Ethernet
осрр		
OCPP ChargeBoxIdentity (ChargePointID)	i	C36IND3GTH
OCPP Mode	(i)	OCPP-J 1.6
WebSockets JSON OCPP URL of the Backend	(i)	wss://ocpp.chargeiq.de
Websockets proxy	i	
WebSockets keep-alive interval	i	0
HTTP Basic Authentication password	i	RDFC4YNRWGKTKA21E772
	BACKEND Connection Connection Type OCPP OCPP ChargeBoxIdentity (ChargePointID) OCPP Mode WebSockets JSON OCPP URL of the Backend WebSockets proxy WebSockets keep-alive interval HTTP Basic Authentication password	BACKEND Connection Connection Type OCPP OCPP OCPP ChargeBoxIdentity (ChargePointID) OCPP Mode OCPP Mode WebSockets JSON OCPP URL of the Backend WebSockets proxy WebSockets keep-alive interval HTTP Basic Authentication password ①

Zusätzlich müssen folgenden Änderungen vorgenommen werden.

- Websockets proxy
- WebSockets Keep-Alive-Intervall
- Sende informative StatusNotifications \rightarrow An
- Sende StatusNotifications für Fehler
- Strategy for StatusNotification state transition
- Langes Abrufen von Konfigurationsschlüsseln erlaubt → An
- Laden verbieten wenn Queue voll •
- Timeout der Backend- Verbindung
- SSL Modus als Client Authentifizierung
- TCP Watchdog Timeout
- Backend-Verbindung als Fehler signalisieren → An
- Nullrücksetzverhalten
- Senden des öffentlichen Schlüssels des Zählers an das Backend → Aus

Seite 6 von 8

- → bleibt leer
- **→** 0
- → An
- → Belegt während des Ladens
- → Aus
- → 60
- ➔ Nur verschlüsseln- Keine
- → 10800

→ An

- DataTransfer für Tarif und Gesamtnutzung
- Meter values sampled data
- Meter Value Sample Interval
- Meter values aligned data
- Clock aligned data interval

→ Aus

- → Energy.Active.Import.Register
- → 10
- → Energy.Active.Import.Register
- **→** 0

Klicke auf "Save / Speichern" Button und gehe weiter zum nächsten Schritt.

Navigiere jetzt zum Reiter - **"Authorization**"- und wähle die folgenden Felder wie folgt aus:

- Kostenlos laden
- Im Zweifel Laden zulassen
- Timeout für die Fahrzeugverbindung
- Sende OCPP Authorize für RemoteStart Anfrage
- Transkationsmodus stoppen
- Aktuator nur bei Autorisierung schließen
- RFID Tag Groß/Kleinschreibung
- Local Pre Authorize
- Local Authorize Offline

- → Aus
- → Aus
- → 20-63
- → An
- ➔ Normal
- → Aus
- → Kleinschreibung
- → Aus
- → Aus

Klicke auf "Save / Speichern & Restart" Button und gehe weiter zum nächsten Schritt. Nach dem Restart logge dich im Mennekes WebUI neu ein.

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen sind, navigiere zum Reiter - "Dashboard"-.

Der - **"Connection State (Backend)**"- ist jetzt im Status - **"Connected**"-. Deine Mennekes Ladestation ist jetzt mit dem Backend verbunden.

	MENNEKES	General	5.12.6-11302 2021-12-15 09:03 UTC 💥 🔁 Logout
XX		Total Charging Sessions	40 sessions
		Average duration per session	0.8 minutes
		Average kWh per session	0.01 kWh
DAS	HBOARD		
NET	WORK	Last month (export)	
BACI	KEND	0 sessions	0 kWh
AUTI	HORIZATION		
LOAI	D MANAGEMENT	System Status	
INST		Deservation	Conversion 1
into i	ALLATION	Parameter	Connector 1
SYST	TEM	OCPP ChargeBoxIdentity (ChargePointID)	C36IND3GTH
SYST	TEM	OCPP ChargeBoxIdentity (ChargePointID) OCPP State	C36IND3GTH IDLE (available)
SYST		Parameter OCPP ChargeBoxIdentity (ChargePointID) OCPP State Type2 State	C36IND3GTH IDLE (available) (A) Vehicle not connected PR: NO CABLE Plug not locked
SYS1		CCPP ChargeBoxIdentity (ChargePointID) OCPP State Type2 State Signaled Current	C36IND3GTH IDLE (available) (A) Vehicle not connected PR: NO CABLE Plug not locked 0 A
SYST		CCPP ChargeBoxIdentity (ChargePointID) OCPP State Type2 State Signaled Current Connection State (Backend)	C36IND3GTH IDLE (available) (A) Vehicle not connected PR: NO CABLE Plug not locked 0 A Connected (send HB in 43182 seconds [interval:43200])
SYS1		Parameter OCPP ChargeBoxIdentity (ChargePointID) OCPP State Type2 State Signaled Current Connection State (Backend) Free Charging	C36IND3GTH IDLE (available) (A) Vehicle not connected PR: NO CABLE Plug not locked 0 A Connected (send HB in 43182 seconds [interval:43200]) Off
SYST		CCPP ChargeBoxIdentity (ChargePointID) CCPP State Type2 State Signaled Current Connection State (Backend) Free Charging Contactor Cycles Type2	C36IND3GTH IDLE (available) (A) Vehicle not connected PR: NO CABLE Plug not locked 0 A Connected (send HB in 43182 seconds [interval:43200]) Off 39
SYST		Parameter OCPP ChargeBoxIdentity (ChargePointID) OCPP State Type2 State Signaled Current Connection State (Backend) Free Charging Contactor Cycles Type2 Type 2 Plug Cycles	C36IND3GTH IDLE (available) (A) Vehicle not connected PR: NO CABLE Plug not locked 0 A Connected (send HB in 43182 seconds [interval:43200]) Off 39 76

Herzlichen Glückwunsch, deine Mennekes Wallbox ist nun auf deinem Dashboard verfügbar.