OCPP Anbindung

OCPP Anbindung der Zaptec Go / Go2 / Pro / Pro M&E Ladestation an das Dashboard



Hinweis: Diese Anleitung gilt für alle OCPP-fähigen Modelle der Zaptec Ladestation.

1. Voraussetzung

Folgendes wird für die Anbindung an das Dashboard benötigt:

- 1. Laptop mit Internetverbindung
- 2. Zugang zum Dashboard
- 3. Zugang zum Zaptec Portal

2. Konfiguration im Dashboard

2.1. Gruppe erstellen

Öffne dein Dashboard und wähle in dem Dropdown-Menü die Gruppe aus (1), der du deinen Ladepunkt hinzufügen möchtest.

Deine Gesamtübersicht					
5 Gruppen	4 Ladepunkte (LP)	2 Verfügbare LP	2 Belegte LP	1001 Ladevorgänge	14261 kwh Geladen
				2	

Abbildung 2-1: Gruppenauswahl

Wenn du eine neue Gruppe dafür anlegen willst, dann klicke auf das Plus (2).

Nachdem du deine Gruppe ausgewählt hast, klicke auf -"Ladestation hinzufügen"in Position 1.



Abbildung 2-2: Ladestation hinzufügen

Zuerst vergebe einen Namen für deine Ladestation im Fenster "**Name der** Ladestation".

Dann wähle den Typ "**Zaptec**" im Feld "Ladestationshersteller auswählen" und es wird dir die "**Zaptec OCPP-Anbindung**" angezeigt durch Klick auf den Link.

Ladestation für Zu Hause hinzufügen						
Füge eine bestehende Ladestation zu Gruppe hinzu:	dieser					
Auswahl	<u>=</u> Q					
Füge eine neue Ladestation hinzu:						
Wie soll deine neue Ladestation heißen?						
Name der Ladestation						
Von welchem Typ ist deine neue Ladestatior	1?					
Ladestationshersteller auswählen 🐱						
Hinzufüge	n	Schließen				

Abbildung 2-3: Ladestationshersteller Auswahl

Gebe deine Zaptec Seriennummer ein. Danach bestätige es mit "Hinzufügen".

Hinweis: Falls du die Seriennummer deiner Zaptec Go / Pro Ladestation nicht kennst, kannst du diese im nächsten Kapitel im Zaptec Portal ermitteln.

3. Konfiguration mittels Zaptec Portal

3.1. Voraussetzung

Voraussetzung: Deine Zaptec Go / Pro Ladestation wurde erfolgreich von einem Elektriker installiert und angeschlossen.

Öffne auf deinem Laptop einen Browser und gebe die URL <u>https://portal.zaptec.com</u> ein. Dann wirst du aufgefordert deinen Benutzername und das Passwort einzugeben.

Nun wird dir das WebUI zur Konfiguration angezeigt.

Die OCPP-Konfiguration kann entweder auf "Installationsebene (alle Ladestationen)" oder auf "Ladestationsebene (nur eine Ladestation)" durchgeführt werden. Die nachfolgende Anleitung bezieht sich auf "Ladestation" Ebene.

A Wallbox_MM	•							
Einstellungen	Stromkreise	Ladestatistik	Ladehistorie	Ladebericht	Berechtigungen	Firmware	Changelog	
Charge cir uit 1 Ladestati (+0 deaktivi t)	ē							
	Charge circuit							
	Z 11							
						0	kW	
							IA von 16A	
					[ZapiGoTest ZAP028786	Ŧ	

Abbildung 3-1: Zaptec Portal

Wähle die Installation aus. Wenn du dies durchgeführt hast, gehe zum nächsten Schritt.

3.2. OCPP-Konfiguration

Deine Zaptec Ladestation wird nun mittels des WebUI für die OCPP-Verbindung konfiguriert. Im WebUI wechsle zu **Einstellungen.**

Details Authentifizierung Leistungsregelung	Erwotert <u>e</u>	2
Authentifizierungstyp		
 Native Authentifizierung Native Authentifizierung wird verwendet, um über die Zeptec-App oder das Zaptec-Portal registrierte RFID zu autorisieren. 	 Web hooks Authentifizierung Authentifizierung mit web hooks wird benutzt, um die Autorisierung Externer zum Laden und externe Zahlungsanbiet in Zaptso-Ledestellonen zu integrieren. 	OCPP-J 1.6 Authentilizierung OCPP-Authentilizierung wird dazu verwendet, Zaptec- Ladestellonen an Backend- bzw. Cloudsysteme von Dritten auf Basie von OCPP 1.6 anzubinden.
OCPP-J 1.6 Authentifizierung		
URL O		
Vessinakampia.com/vcppi(Biviteleo) Initiales Gerätepasswort Standardmä	iBiger ID-Tag 🜑	
Authentifizierung erforderlich		
Degacy-OCPP-Verhalten verwenden		
ung deaktivieren, wenn Ladestationen offin	e sind 🌒	
Speichern		
Abbii	dung 3-2: OCPP-J 1.6 Authent	ifizierung

Auf Installationsebene wähle aus:

- 1. Authentifizierung
- 2. Selektiere OCPP-J 1.6 Authentifizierung
- 3. Klick auf "Speichern"

Hinweis: Alle andere Felder bitte freilassen und nichts eintragen.

🔒 Zaptec Pro M+E Design Office 🛆



Abbildung 3-3: Ladepunkt auswählen

- 1. Wähle "Stromkreise" aus.
- 2. Ermittle die Seriennummer deiner Zaptec Ladestation; hier z.B. ZPG70326

Scolle zu "Ladestationseinstellungen" (ganz unten) und "OCPP-Einstellungen":

	OCPP-Einstellungen							
\square	URL							
1	wss://ocpp.dev.test.com/ZPG070326							
\square	iss:/iexample.com/ocpp/my_device							
	Passwort	Sta	andardmäßiger ID-Tag 🚯					
2	WebSocket-Ping senden (180s) Ausführliche OCPP-Protokollierung aktivieren (24 S	unden) 🚯						
3	Speichern Verwerfen							
\square		Abbildung 3-4: OCi	PP-Einstellungen					

 Trage hier die "OCPP-URL" ein: wss://ocpp.chargeiq.de/<deine Seriennummer> ein. Hier im Beispiel /ZPG70326
 Trage im Fold adoine Seriennummers den Wort ein der dir im Dunkt 2

Trage im Feld <deine Seriennummer> den Wert ein der dir im Punkt 2 im "Stromkreise" deiner selektierten Ladestation angezeigt wird.

2. Aktiviere "Websocket-Ping"

3. Klick auf "Speichern"

Nach dem Speichern (ca. 2 Minuten) sollte sich deine Zaptec Ladestation über die ausgewählte Datenverbindung (Ethernet, Wi-Fi oder 4G Mobilfunk) automatisch mit dem konfigurierten OCPP-Backend verbinden.

3.3. Überprüfung der Anbindung

Wechsle nun zur Dashboard Ansicht über. Falls die Verbindung erfolgreich hergestellt werden konnte, wird deine Zaptec Ladestation im Dashboard im Status "Verfügbar" angezeigt.



Abbildung 3-5: Anbindungsstatus im Dashboard

Herzlichen Glückwunsch, deine Zaptec Go / Pro / Pro M&E Ladestation ist nun auf deinem Dashboard verfügbar und du kannst verschiedene digitale Dienste nutzen.