OCPP Anbindung

OCPP Anbindung der ABL eMH2 & eMH3 Wallbox an das Dashboard



Hinweis: Anbindung ist für ABL eMH2 und eMH3 "Controller" Wallbox möglich oder die Standalone Variante 3W2260 bzw. 3W2263. Eine ABL eMH2 oder eMH3 "Extender" Wallbox benötigt eine eMH2 oder eMH3 "Controller" Wallbox zur Anbindung.

1. Einführung

Folgendes wird für die Anbindung an das Dashboard benötigt:

- 1. Laptop mit Internetverbindung
- 2. Zugang zum Dashboard
- 3. Zugang zum WebUI deiner ABL Wallbox

1.1. Gruppe erstellen

Öffne dein Dashboard und wähle in dem Dropdown-Menü die Gruppe aus (1), der du eine ABL Wallbox hinzufügen möchtest.

						A
Deine Gesamtübersicht 5 Gruppen	4 Ladepunicte (LP)	2 Verfügbare LP	2 Belegte LP	1001 Ladevorglinge	14261 kwh Geladen	
Wähle eine Gruppe aus:	Zu Hause		् <mark>(+</mark> चि क्ष	2		

Abbildung 1-1: Gruppenauswahl

Wenn du eine neue Gruppe dafür anlegen willst, dann klicke hierfür auf das Plus (2).

Nachdem du deine Gruppe ausgewählt hast, klicke auf -"Ladestation hinzufügen"in Position 1.

5 Gruppen	4 2 Ladepunkte (LP)	2 Verfügbare LP	2 Belegte LP	1001 Ladevorgånge	14261 kwh Geladen
Wähle eine Gruppe aus:	Zu Hause	dguhw	≞ () + 前 尊		
Deine Ladedienste			Ladevorgänge		
Pos. 1	Ladestation hinzufügen				

Abbildung 1-2: Ladestation hinzufügen

Zuerst vergebe einen Namen für deine Ladestation im Fenster "**Name der** Ladestation".

Hinweis: Falls du mehre ABL-Ladepunkte der eMH2/eMH3 anschließt und diese im Controller/Extender Modus verbunden sind musst du nur einen Ladepunkt für den Controller im Dashboard anlegen. Die anderen Ladepunkte (Extender) im Verbund werden automatisch in der Gruppe als weitere Ladepunkte angelegt.

Dann wähle den Typ "**ABL**" im Feld "**Ladestationshersteller auswählen**" und es wird dir die "ABL OCPP Anbindung" angezeigt durch Klick auf den Link.

Ladestation für Zu Hause hinzufügen				
Füge eine bestehende Ladestation zu dieser Gruppe hinzu:				
Auswahl <u>EQ</u>				
Füge eine neue Ladestation hinzu:				
Wie soll deine neue Ladestation heißen?				
Name der Ladestation				
Von welchem Typ ist deine neue Ladestation?				
Ladestationshersteller auswählen 🖌				
Hinzufügen	Schließen			

Abbildung 1-3: Ladestationshersteller Auswahl

Danach bestätige mit -"Hinzufügen".

Das erscheinende Fenster zeigt dir die Konfigurationsdaten für deine ABL Wallbox an.

<u>Wichtig</u>: Die angezeigten Daten können nicht erneut aufgerufen werden. Speichere oder notiere dir daher die Daten. Möchtest du die Ladestation bei einem Reset wieder verbinden oder wird die Ladestation in Fehlerfall ausgetauscht, müssen die unten angezeigten Daten erneut eingeben werden.

Folgende Daten sind für die Anbindung an das Dashboard zur Konfiguration über das ABL Wallbox WebUI (im nächsten Kapitel) notwendig:

- 1. OCPP-URL
- <mark>2. Identity</mark>
- <mark>3. Password</mark>

Ladestation für Zu Hause hinzufügen



Info

Abbildung 1-4: OCPP-Anbindungsdaten

2. Konfiguration mittels WebUI

2.1. Voraussetzung

Voraussetzung: Deine ABL Wallbox wurde erfolgreich von einem Elektriker installiert und eingerichtet. Die Internet-Datenanbindung sollte gemäß ABL-Benutzerhandbuch (Seite 40: Einrichtung der Datenkommunikation) für Ethernet oder Wi-Fi abgeschlossen sein. Falls du eine Verbindung über Mobilfunk verwenden möchtest, installiere die Mobilfunk Karte deines M2M-Datentarif Anbieters. Für die Konfiguration benötigst du die APN-Zugangsdaten und die PIN deiner SIM-Karte.

Vor Beginn der OCPP-Konfiguration stelle sicher, dass die neuste Firmware/Software auf deiner ABL Wallbox installiert ist. Diese findest du zusammen mit der Installationsanleitung hier: <u>https://www.ablmobility.de/de/service/downloads.php</u>

Wenn du dies durchgeführt hast, gehe zum nächsten Schritt.

OCPP-Konfiguration 2.2.

Deine ABL Wallbox muss über das ABL WebUI mittels eines Internet-Browsers konfiguriert werden. Verbinde deinen Laptop mit der ABL Wallbox über das lokale Netzwerk.

Öffne im Internet-Bowser die URL: http://<IP-Adresse deiner ABL Wallbox>:8300

Für die "public" Anbindungsvariante ist es wichtig, dass du sicherstellst, dass deine ABL Wallbox über die aktuelle Firmwareversion verfügt!

Navigiere zu "Connectivity" und klicke dann auf "OCPP".

ABL Benutzeroberfläche



OCPP-Einstellungen: Verwende bitte folgende Werte, die im Kapitel 1.1 ermittelt wurden:

- 1. OCPP-Version
- 2. URL des Backends
- 3. ChargeBox-ID
- 4. Lokaler Port
- 5. Lokaler-Pfad
- 6. Passwort für Basisauth.

→1.6

- → OCPP-URL (aus Kapitel 1.1)
- → Identity (aus Kapitel 1.1)
- → 7890
- → Dieses Feld muss leer sein
- → Password (aus Kapitel 1.1)

Die Anbindung an das Backend erfolgt ausschließlich über eine verschlüsselte Websocket Verbindung (WSS) mit http-Basic Authentication.

Gehe auf "Speichern" und weiter zu dem Punkt "TLS", wo du im nächsten Schritt die TLS-Zertifikate hochladen kannst. Im Punkt "Unterstützte TLS-Versionen" wähle bitte die aktuelle Version, welche derzeit TLSv1.3 ist.

Die benötigten digitalen Zertifikate für die Konfiguration kannst du <u>hier</u> <u>downloaden</u> <u>https://19940904.fs1.hubspotusercontent-</u> <u>nal.net/hubfs/19940904/Dokumente/certs.zip</u>

Entpacke die Zertifikate auf deinem Laptop. Selektiere die drei Zertifikate auf deinem Laptop im nächsten Schritt zum Download auf die ABL Wallbox.

ABL Benutzerob	erfläche					ΛBL
Angemeldet als OWNER		Rolle	nwechsel 🔻			
Ühersicht Brodukte	Konnoktivität	Potrich	Mortung			
Obersicht Produkte	KUIIIIEKLIVILAL	Betrieb	waitung			
LAN WLAN Mobil Backer	nd OCPP TLS	S Proxy				
Verbindungssicher	heit (Transp	ort Laye	r Securi	ty)		
Grundeinstellungen						
Unterstützte TLS-Versionen:	TLSv1.3 TLSv1.2 TLSv1.1 TLSv1.4 Speichern *TLS 1.3 ist	Verwerfer aktuell und s	sollte bevorz	Hinweis: Benutzen Sie die Tasten Strg (PC) oder Command (Mac) um m ugt werden, TLS 1.1 ist alt und unsicher.	nehrere Einträge auszuwähle	n.
Unterschriftsanfragen zur Erzeu	gung von Zertifik	aten (Certific	cate Signing	Requests)		
ld	Subjekt				,	Aktion
cb-csr	DE / ABL / Charg	jebox 80882	9106931			Herunterladen Post-
cp-csr	DE / ABL / Charg	gepoint 1V00	0100402			Production- CSR Herunterladen
Client-Zertifikate zur Authentifizi	erung der Ladest	tation (Charg	ePoint/Char	geBox)		
10	Subjekt					Aktion
cb-csr	DE / ABL / Charge	ebox 8088291	.01109			Herunterladen Post- Production-
cp-csr	DE / ABL / Charge	epoint 1V000:	100175			Herunterladen herunterladen
Client-Zertifikate zur Authentif	izierung der Lade	estation (Ch	argePoint/C	hargeBox)		
Id	Subjekt			Aussteller	Aktion	
cb-self-crt	DE / ABL / Charge	ebox		DE / ABL / Chargebox	mitgeliefert	Herunterladen
Server-Zertifikate zur Authenti	fizierung des Bao	ckends				
Id	Subjekt					Aktion
emonvia.canary.ecomplete.pro	*.canary.ecomp	plete.pro				Löschen
.beta.ecomplete.cloud.cer	*.beta.ecomple	ete.cloud				Löschen
mobility-plus-test.enbw.com.cer	mobility-plus-te	est.enbw.com				Löschen
nttdata	imob-qa.nttdat	a-emea.com				Löschen
mobility-plus.enbw.com.cer	mobility-plus.er	nbw.com				Löschen
emonvia.beta.ecomplete.systems	*.beta.ecomple	ete.systems				Löschen
cs-002-crt	US / DigiCert I	nc / DigiCert I	High Assurand	e EV Root CA		Löschen
emonvia.ecomplete.systems	*.ecomplete.sy	stems				Löschen
cs-001-crt	US / DigiCert I	nc / DigiCert	TLS RSA SHA	256 2020 CA1		Löschen
emonvia.canary.ecomplete.system	ns *.canary.ecom;	plete.systems				Löschen
-ecompletecloud.crt	*.ecomplete.cld	oud				Löschen
Zertifikate Importieren						
Zertifikat(e) hochladen:	Datei auswählen eine	Datel ausgewäh	lt Imp	ortieren		

Abbildung 2-2: Zertifikate installieren (3 Zertifikate von chargelQ)

<u>Hinweis:</u> Die angezeigten zwei Zertifikate sind ein Beispiel. In konkreten Fall kann dies abweichen von den <u>drei Zertifikaten</u> die du als Download gespeichert hast.

Nachdem du diese Werte eingetragen hast und die Zertifikate erfolgreich auf der ABL Wallbox installiert hast, gehe auch hier auf "Speichern". Du bekommst eine Meldung angezeigt, dass die Ladestation neu starten muss, damit die Änderungen übernommen werden.

Prüfe folgende Punkte, bevor die ABL Wallbox neu gestartet wird:

- 1. Prüfe und stelle die <u>aktuelle Uhrzeit</u> in UTC ein
- 2. Überprüfe, dass der Betrieb auf "<u>Online</u>" steht für die Verwaltung über ein Backend
- 3. Prüfe ob "Freies Laden" deaktiviert ist und ändere es entsprechend.

Um die ABL Wallbox neu zu starten, gehe im Reiter "**Wartung**" unter "**System**" auf "**Hard Reset**" ausführen.

ABL Benutzerob	perfläche ABL
Angemeldet als OWNER	Rollenwechsel 🔻
Übersicht Produkte	Konnektivität Betrieb Wartung
System Diagnose Logs ▼	
Wartungsfunktion	en
Neustart des Systems	
Normaler Neustart:	Neustart von Anwendung und Gerätetreibern. Das Betriebssystem läuft weiter.
	Bis die Anwendung wieder ansprechbar ist, können bis zu 100 Sekunden vergehen.
	Soft-Reset ausführen
Vollständiger Neustart:	Kompletter Neustart inklusive Betriebssystem.
	Bis Betriebssystem und Anwendung wieder ansprechbar sind, können bis zu 150 Sekunden vergehen.
	Hard-Peset ausführen
Software-Update	
	Das Hochladen der neuen Software kann je nach Geschwindigkeit des Netzwerkes einige Minuten dauern. Nach dem erfolgreichen Hochladen aber vor dem eigentlichen Update-Vorgang wird Ihnen ein Zwischenmeldung angezeigt.
	Bitte Aktualisierungsdatei auswählen.
	Datei isuswählen Keine Datausgewählt Updato hochladen und starten
	Abbildung 2-3: Hard-Reset durchführen

Nach dem Reboot sollte sich deine ABL Wallbox über der angegebene Datenverbindung automatisch mit dem konfigurierten OCPP-Backend verbinden. Falls die Verbindung erfolgreich hergestellt konnte, wird deine ABL Wallbox im Dashboard als -"**Verfügbar / Online**"-angezeigt.

Falls dies nicht der Fall ist, überprüfe die angegebene Konfiguration und stelle sicher, dass eine Internetverbindung über Ethernet oder Wi-Fi möglich ist.

Deine ABL Wallbox wird jetzt in deinem Dashboard als -"**Verfügbar / Online**"- angezeigt.



Abbildung 2-5: Anbindungsstatus im Dashboard

Herzlichen Glückwunsch, deine ABL Wallbox ist nun auf deinem Dashboard verfügbar.